

Element



Benutzerhandbuch



Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise3
Step 1 - Installation
Step 2 - Klemmbelegung4
Klemmbelegung - Lasten über 16 Ampere5
Anhang 1.0 Thermostatanwendungen6
Step 3 - Thermostat-Montage7
Step 4 - Ersteinrichtung
Willkommen zum Element Thermostat9
Temperatur schnell ändern9
Modus schnell wechseln
Heizung
Programm einstellen10
Absenktemperatur
Manuellen Modus einstellen11
So legen Sie eine temporäre Überschreibung fest
Energieüberwachung
SmartGeo12
Einstellungen
Hinweise & Fehlercodes15
Fehlerbehebung
WLAN-Fehlerbehebung
Technische Daten
Informationskarte zur ÖkoDesign-Konformität
Corontin 10

Sicherheitshinweise

- □ Der Thermostat muss von einem zertifizierten/qualifizierten Fachmann installiert werden. Er benötigt eine permanente 230-V-Stromversorgung, die von einem FI-Schalter mit 30mA Auslösestrom abgesichert wird, in Übereinstimmung mit den aktuellen Installationsvorschriften.
- Trennen Sie den Element während des gesamten Installationsvorgangs vom Stromnetz. Stellen Sie sicher, dass die Leitungen vollständig in die Klemmen eingeführt und festgezogen sind. Es sind gegebenenfalls Aderendhülsen zu benutzen.
- Die optimale Position f
 ür den Element ist gut gel
 üftet, jedoch nicht zugig (durch z. B. T
 üren /Fenster). Er sollte nicht direkter Sonneneinstrahlung oder einer weiteren W
 ärmequelle (z. B. Fernseher, Heizk
 örper, ...) ausgesetzt sein.
- Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Router und Element nicht zu groß ist. Dadurch wird sichergestellt, dass die drahtlose Verbindung nach der Installation keine Reichweitenprobleme aufweist.
- Bei Badinstallationen MUSS der Element außerhalb der Schutzzonen 0, 1 und 2 montiert werden. Wenn dies nicht möglich ist, muss er in einem angrenzenden Raum installiert werden. Bei einer solchen Installation kann nur der Bodenfühler zur Steuerung verwendet werden.
- Der Thermostat und seine Verpackung sind kein Spielzeug; erlauben Sie Kindern nicht, damit zu spielen. Kleine Bauteile und Verpackungen stellen eine Erstickungsgefahr dar.
- Der Thermostat ist nur für den Einsatz in Innenräumen geeignet. Er darf nicht Feuchtigkeit, Vibrationen, mechanischen Belastungen oder Temperaturen außerhalb seiner Nennwerte ausgesetzt werden.
- □ Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE/UKCA) ist das eigenmächtige Verändern und/oder Umbauen des Thermostaten nicht gestattet.



Step 1 - Installation

Trennen Sie den Thermostaten komplett vom Stromnetz.



Nehmen Sie das Display wie gezeigt ab.



Lösen Sie das Display von der Wandhalterung des Thermostaten.



Installieren Sie eine 50 mm tiefe Unterptuzdose/Hohlwanddose am bevorzugten Thermostatstandort. Ziehen Sie die Kabel (Heizmatte/Kabel/ Netzspannung und Sensor(en)) durch die Dose und vervollständigen Sie die Anschlussverkabelung.

Step 2 - Klemmbelegung

WARNUNG!

Der Thermostat muss von einem zertifizierten/qualifizierten Fachmann gemäß den aktuellen Vorschriften zu Installation von elektrischen Systemen über einen Leitunsschutzschalter und Fehlerstromschutzschalter installiert werden.

HINWEIS: Bei Lasten über 10A sollte der Leitungsquerschnitt mindestens 2,5 mm² betragen.



Warmup Thermostate sind für maximal 16 A (3680 W) ausgelegt. Zum Schalten von Lasten über 16 A muss ein Schütz verwendet werden. Siehe Schaltplan unten.



Das Verdrahtungsschema dient nur zur Veranschaulichung. Bitte konsultieren Sie die länderspezifischen Installationsvorschriften für korrekte Verdrahtungsinformationen.

Anhang 1.0 - Thermostatanwendungen



, Konventionell

6 Ele

Elektrische Fußbodenheizung Wassergeführte Fußbodenheizung

2* Empfohlen, wenn sich der Thermostat **ausserhalb** des beheizten Raumes befindet 5** Empfohlen, wenn sich der Thermostat **innerhalb** des beheizten Raumes befindet

Step 3 - Thermostat-Montage



Führen Sie die Befestigungsschrauben durch die Befestigungslöcher der Wandhalterung und ziehen Sie diese fest.



Bringen Sie das vordere Gehäuse wieder an, bis ein "Klick" zu hören ist. Stellen Sie die Stromversorgung des Thermostaten wieder her.



Folgen Sie den Symbolen auf dem Bildschirm, um Ihr System einzurichten. * Wenn ein externes Relais oder ein Schütz installiert wurde, stellen Sie den Systemtyp als "elektrisches + Relais" ein.

** Informationen zu den korrekten Watt- und Effizienzangaben finden Sie im Handbuch Ihrer Fußbodenheizung oder Wärmequelle.



Folgen Sie den Symbolen auf dem Bildschirm, um das System einzurichten.

 Fertig

 X
 Zurück/Abbrechen

 Auf/Ab

 Wert/Einstellung ändern

Step 4 - Ersteinrichtung



Laden Sie die MyHeating App herunter.



Bevor ein Raum konfiguriert und das Thermostat registriert werden kann, muss ein Standort eingerichtet werden. Das Anlegen eines Standorts ist benutzerfreundlich und einfach zu befolgen. Es wird empfohlen, den Energietarif und den Energiepreis zu kennen, da diese für die Energieüberwachungsfunktionen benötigt werden.



Nachdem nun ein Standort eingerichtet wurde, besteht der nächste Schritt darin, den Raum zu registrieren, in dem sich der thermosat befindet. Dies ist die Heizzone, die der Thermostat steuern wird. Wählen Sie wie gezeigt das Elementmit OR-Code aus.

5

scannen Sie den QR-Code auf dem Bildschirmschutz des Thermostats oder auf der Rückseite des Displays. Folgen Sie den Anweisungen in der App, um die Einrichtung abzuschließen.

HINWEIS: Stellen Sie vor dem Scannen des QR-Codes sicher, dass Ihr Gerät mit einem 2.4-GHz-WLAN-Netzwerk verbunden ist, da der Thermostat nur 2,4-GHz-Verbindungen unterstützt.

HINWEIS

4

Wenn Sie den Thermostat nach der Ersteinrichtung zur App hinzufügen, befolgen Sie diese Schritte, um auf den Kopplungsbildschirm zuzugreifen und das Hinzufügen eines Raums vorzubereiten.

Zurück zum Kopplungsbildschirm:

- 1. Drücken Sie das Häkchen.
- 2. Drücken Sie nach unten zum Zahnradsymbol und drücken Sie das Häkchen.
- 3. Drücken Sie nach unten zum WLAN-Symbol und drücken Sie das Häkchen.
- 4. Drücken Sie erneut nach unten zum Zahnradsymbol und drücken Sie das Häkchen.

In App

1. Drücken Sie "Raum hinzufügen" und befolgen Sie die Schritte 4 und 5 oben.

Wenn der QR-Code fehlt

Führen Sie einen Schraubendreher in den Spalt unter dem Gerät ein, um die Blende zu entfernen.

- 1. Fotografieren Sie mit einem anderen Gerät den OR-Code auf der Rückseite der Blende.
- 2. Bringen Sie die Blende wieder an und kehren Sie wie zuvor gezeigt zum
- Kopplungsbildschirm zurück. 3. Wählen Sie wie zuvor gezeigt "Raum hinzufügen" und scannen Sie den QR-Code des zuvor aufgenommenen Fotos.







3





Temperatur schnell ändern

Im Programm-Modus wird damit eine vorübergehende Vorrangtemperatur bis zur nächsten Heizperiode festgelegt. Siehe "So legen Sie eine temporäre Überschreibung fest".



Im manuellen Modus damit eine feste Zieltemperatur festgelegt . Siehe "So stellen Sie den manuellen Modus ein"

Sobald die Zieltemperatur über der aktuellen Boden-/Lufttemperatur eingestellt ist, wird in der oberen rechten Ecke (•) angezeigt.

Modus schnell wechseln

Die Modusauswahl ermöglicht den Wechsel zwischen manuellem Modus, Programmmodus oder dem einfachen Ausschalten der Heizung.



Heizung AUS

Programm einstellen

Die Einstellung eines Programms bedeutet, dass eingestellte Komforttemperaturen zu festgelegten Zeiten über den Tag programmiert werden können. Tage können einzeln, alle Tage gleich oder Wochentage als Block und Wochenenden als Block programmiert werden.

warmup 21.0 × ^ v	Element Programme instellen
	Programm bearbeiten
<u>123</u> 4567>	Um die Tage für die Programmierung auszuwählen, drücken Sie () / V. Es erscheint ein Balken unter dem Wochentag. Drücken Sie (um zum nächsten Tag zu gelangen.
07:00AM 21.0 09:00AM 21.0 04:30PM 21.0	Drücken Sie ✔ um ein Programm einzustellen.
07:00 21.0° 09:00	Stellen Sie die Startzeit, dann die Zieltemperatur und schließlich die Endzeit für diesen Zeitraum ein. Drücken Sie
- + ~	Um eine Heizperiode hinzuzufügen oder zu entfernen, drücken Sie auf ✔ und dann die Plus-/Minus-Taste. Es können bis zu 5 Heizperioden eingestellt werden.
+	Blättern Sie bis zum Häkchen und drücken Sie darauf ✔ um das Heizprogramm zu bestätigen.
8 a	Absenktemperatur
16.0°	Absenktemperatur einstellen. Die Absenktemperatur ist eine niedrigere energieeffiziente Temperatur außerhalb einer Heizperiode.
8	Schlaftemperatur
16.0°	Schlaftemperatur einstellen. Die Schlaftemperatur gilt zwischen der letzten geplanten Komfortperiode und dem Beginn der ersten geplanten Komfortperiode des nächsten Tages.

Heizung

Manuellen Modus einstellen

Die Einstellung in den manuellen Modus bedeutet, dass eine feste Zieltemperatur eingestellt werden kann, die der Thermostat erreichen soll. Der Thermostat hält diese Temperatur so lange, bis eine andere Betriebsart oder Temperatur gewählt wird.



Ċ

Legen Sie die Dauer des manuellen Modus fest.

So legen Sie eine temporäre Überschreibung fest

Mit der Einstellung einer temporären Überschreibung wird eine Zieltemperatur festgelegt, die das aktuelle Heizprogramm bis zur nächsten Heizperiode oder für eine bestimmte Dauer außer Kraft setzt.







Element Temporäre Überschreibung

Legt die Überschreibung bis zur nächsten geplanten Heizperiode fest.

Legt die Dauer der Überschreibung fest.



So funktioniert die Energieüberwachung

Der Thermostat lernt, wie das Heizsystem genutzt wird und wie das Haus auf Heizung und Wetter reagiert. Mit der MyHeating App zeigt die Energieüberwachung die über einen bestimmten Zeitraum verbrauchte Energiemenge an. Diese wird durch die Systemleistung berechnet, multipliziert mit dem Wirkungsgrad und der Laufzeit.

Die Systemleistung der Heizungsanlage muss eingegeben werden, in einigen Fällen auch der Wirkungsgrad. Wenden Sie sich für diese Informationen an den Installateur oder den Systemhersteller.

SmartGeo



So funktioniert SmartGeo

SmartGeo ist eine einzigartige Technologie, die von Warmup entwickelt und in die MyHeating-App integriert wurde. Sie nutzt einen fortschrittlichen Algorithmus, um die effizientesten Heizeinstellungen zu ermitteln.

Sie arbeitet automatisch, lernt die Routinen und den Standort des Benutzers durch die Hintergrundkommunikation mit dem Smartphone und senkt die Temperaturen, wenn der Benutzer abwesend ist. Sie erhöht erst auf die ideale Komforttemperatur, wenn der Benutzer wieder nach Hause kommt.

SmartGeo arbeitet, wenn sich der Thermostat im Programm- oder manuellen Betriebsmodus befindet. Er ist standardmäßig ausgeschaltet. Verwenden Sie die MyHeating App, um SmartGeo einzuschalten.

Einstellungen





Hinweise & Fehlercodes

\bigcirc	Datum und Uhrzeit müssen eingestellt werden.		Heizung auf AUS gestellt
	Funktion "Fenster offen" eingestellt.		Display ist gesperrt
Ċ	Temporäre Überschrei- bung wurde aktiviert	2-	Fühler P2 (6 & 7) Fehler
Ł	Urlaubsmodus wurde aktiviert (Konfiguriert in der MyHeating App)		Fühler P1 (5 & 6) nicht angeschlossen / beschädigt oder Interner Luftfühler defekt
	Frostschutz wurde aktiviert (Konfiguriert in der MyHeating App)	<u>?</u> !	WLAN nicht eingerichtet

Fehlerbehebung

Display ist leer	Spannungsver- sorgung	Zertifizierter/qualifizierter Fachmann ist erforderlich, um zu überprüfen, ob der Thermostat mit Strom versorgt wird und ob er korrekt angeklemmt ist.
	Kontrolle (5 & 6) / Interner Luftfühlerfeh- ler	1. Bitte beachten Sie den Anhang 1.0 und stellen Sie sicher, dass die richtige Thermostatanwendung ausgewählt wurde. 2. (Elektriker erforderlich) Elektriker ist erforderlich um zu überprüfen ob der Eihler
2-1/	Grenzwertfüh- lerfehler (6 & 7)	richtig angeschlossen wurde. Wenn er korrekt verdrahtet ist, muss der Elektriker den Widerstand des Fühlers mit einem Multimeter überprüfen. Bei Temperaturen zwischen 20°C - 30°C sollte der Widerstand des Sensors zwischen 8K Ohm und 12K Ohm liegen.
		Wenn der Elektriker einen Fehler feststellt und der Thermostatsich in dem zu beheizenden Raum befindet, kann er auf "Luftfühler" eingestellt werden.
		Um den "Luftfühler" einzustellen, siehe Anhang 1.0 Thermostatanwendungen.
		Wenn "" nach der Einstellung für den Luftfühler immer noch vorhanden ist muss der Thermostat ausgetauscht werden.
Die Heizung wird früher als programmiert eingeschaltet	Adaptives Lernen (Frühstart) Ein	Das adaptive Lernen (Frühstart) verwendet die historischen Heiz-/Kühlperioden für die Tageszeit, die historischen Außentemperaturen und die prognostizierten Außentemperaturen, um die Heizstartzeit zu berechnen, damit die Komforttem- peratur zu Beginn der Komfortperiode erreicht wird. Dies funktioniert nur im Programm-Modus.
WLAN-Fehler- symbol	WLAN nicht eingerichtet	 Laden und öffnen Sie die MyHeating App Entfernen Sie das Display von der Basis QR-Code auf der Rückseite des Displays scannen Display wieder auf die Basis setzen und einschalten Der Thermostat befindet sich 1 Minute lang im Kopplungsmodus. Die App sollte sich automatisch mit dem Telefon verbinden Folgen Sie den Anweisungen in der App
	WLAN-Verbin- dung getrennt	Befolgen Sie die obigen Schritte, um eine Verbindung zum WLAN-Netzwerk herzustellen. Wenn der Thermostat immer noch keine Verbindung herstellen kann, lesen Sie die WLAN-Fehlerbehebung.
Uhr-Symbol	Uhrzeit und Datum nicht eingestellt	Verbinden Sie den Thermostaten mit einem WLAN-Netzwerk oder stellen Sie alternativ Uhrzeit und Datum über die Einstellungen ein.

Bevor Sie die nachstehende Anleitung zur Fehlerbehebung befolgen, überprüfen Sie bitte Folgendes:

1. Das Passwort ist WPA2-geschützt

2. Der Router ist auf ein 2,4-GHz-Band eingestellt. (802.11 b, g, n, b/g gemischt, b/g/n gemischt)

HINWEIS: Wenn Sie einen der oben aufgeführten Punkte ändern müssen, schlagen Sie bitte im Handbuch des Routers nach.



Technische Daten

Systembezeichnung	RSW-01-XX-YY
Betriebsspannung	230 V AC : 50 Hz
Schutzklasse	Klasse II
Max. geschaltete Last	16A (3680W)
Impulsspannung	4000V
Schaltzyklen	100.000 Zyklen
Wirkungsweise	Тур 1В
Verschmutzungsgrad	2
Programmierbarer Thermostat	0 - 30°C
Max. Umgebungstemperatur	0 - 40°C
Relative Luftfeuchtigkeit	80%
Schutzgrad	IP33
Abmessungen (Montierter Element)	86 x 86 x 16 mm
Bildschirmgröße	1,8 Zoll
Sensor/Fühler	Luft & Boden (Umgebung)
Fühler-Typ	NTC10k 3 m lang (Kann auf 50 m verlängert werden)
Betriebsfrequenz	2401 - 2484MHz
Max. übertragene Hochfrequenzleistung	20dBm
Einbautiefe	Empfohlen: 50 mm Installationsdose Mind.: 35 mm Installationsdose
Kompatibilität	Elektrische und wassergeführte Fußbodenheizungen, max. 16A (3680W), Zentralheizungen (Kombi- und Systemkessel mit Phase-Schalter, 230-V-AC-Eingang)
Er-P Klasse	IV
Garantie	12 Jahre (in Verbindung mit einem Warmup Heizsystem)
Zulassungen	BEAB
LINDAGE Lissues it subdivide die Manuer	

HINWEIS: Hiermit erklärt die Warmup GmbH, dass die Funkanlage des Typs DE-ELM-XX mit der RED-Richtlinie 2014/53/EU und den Funkanlagenrichtlinien von 2017 konform ist. Die Konformitätserklärungen können durch Drücken des CE- oder UKCA-Symbols eingesehen werden.



Hinweis zur Entsorgung!

Entsorgen Sie das Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll! Elektronische Geräte müssen gemäß der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte bei den örtlichen Sammelstellen für elektronische Altgeräte entsorgt werden.

Informationskarte zur ÖkoDesign-Konformität

Dieser Regler erfüllt die folgenden Regelungsfunktionen: **TW (f2/f3/f4/f8)** Dies übertrifft die Ökodesign-Anforderungen für elektrische Fußboden-Einzelraumheizgeräten und Handtuchhalter gemäß der Verordnung (EU) 2024/1103 der Kommission.

Das Warmup Element enthält diese Steuerfunktionscodes und Stromverbrauchswerte:

		Thermost	at-Modell			
		RSW (F	SW-01)			
		Codes der Regel	ungsfunktionen			
		TW (f2/	f3/f4/f8)			
		Leistungs	aufnahme			
Aus-Zustand	Bereitschaftszustand		Leerlaufzustand			
P _o ≤0.5W	$P_{sm} \le 0.5W$	$P_{dsm} \le 1.0W$	$P_{nsm} \le 2.0W$	P _{idle} ≤1.0W	W P _{nidle} ≤3.	
			\checkmark		\checkmark	
Art des Wärmeleistungs-/Raumtemperaturreglers						
TD Elektronische Raumtemperaturregelung plus Tageszeitschaltuhr						

TW	Elektronische Raumtemperaturregelung plus Wochenzeitschaltuhr	\checkmark
Sonstige Regelungs	soptionen	
f2	Erkennung offener Fenster	\checkmark
f3	Fernbedienungsoption	\checkmark
f4	Adaptive Regelung des Heizbeginns	\checkmark
f7	Selbstlernfunktion	
f8	Regelungsgenauigkeit	

Stromverbrauch der Raumtemperaturregelung

Die Steuerung muss neben einem Ruhezustand auch einen Aus-Zustand und/oder einen Standby-Zustand aufweisen. Die Leistungsaufnahme muss gegebenenfalls den Anforderungen für jeden Modus entsprechen.

Im Aus-Zustand	$P_{o} \le 0.5W$	
lm Bere- itschaftszustand	$P_{sm} \leq 0.5W$	
	$P_{dsm} \leq 1.0W$ (wenn die Steuerung ein aktives Display im Standby-Modus hat)	
	$P_{nsm} \le 2,0 W$ (wenn die Steuerung im Standby-Modus eine Netzwerkverbindung hat)	\checkmark
lm Leerlaufzu- stand	P _{idle} ≤ 1.0W	
	P _{nidle} ≤ 3,0W (wenn die Steuerung eine Netzwerkverbindung hat)	\checkmark

Steuerfunktionscodes (Muss im Handbuch gemäß Verordnung (EU) 2024/1103 enthalten sein)

		Code der		Regelungsfunktionen							
		(TC)	f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8	
Art der Temperaturregelung	Einstufig, keine Temperaturkontrolle	NC									
	Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Temperaturkontrolle	тх									
	Raumtemperaturregler mit mechanischem Thermostat	TM									
	Elektronischer Raumtemperaturregler	TE									
	Elektronischer Raumtemperaturregler mit Tageszeitregelung	TD									
	Elektronischer Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung	TW									
Regelungsfunktionen	Präsenzerkennung		1								
	Erkennung offener Fenster			2							
	Fernbedienungsoption				3						
	Adaptive Regelung des Heizbeginns					4					
	Betriebszeitbegrenzung						5				
	Schwarzkugelsensor							6			
	Selbstlernfunktion								7		
	Regelungsgenauigkeit mit CA < 2 Kelvin und CSD <									8	

Warmup plc T: 0345 345 2288 F: 0345 345 2299 www.warmup.co.uk 704 Tudor Estate = Abbey Road = London = NW10 7UW = UK Warmup GmbH T: 044 31 - 948 70 0 www.warmupdeutschland.de Ottostraße 3 = 27793 Wildeshausen = DE

Garantie

Die Warmup GmbH garantiert, dass dieses Produkt bei normalem Gebrauch und Wartung für einen Zeitraum von zwölf (12) Jahren ab dem Kaufdatum durch den Verbraucher frei von Verarbeitungs- oder Materialfehlern ist.



Wenn zu irgendeinem Zeitpunkt während des Garantiezeitraums festgestellt wird, dass das Produkt defekt ist, wird es von Warmup nach eigenem Ermessen repariert oder ersetzt. Im Falle eines Defekts ergeben sich zwei Optionen:

Bringen Sie das Produkt mit dem Kaufbeleg (oder einem anderen Kaufnachweis) zu dem Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben , zurück.

Kontaktieren Sie Warmup um ermitteln zu lassen, ob das Produkt entweder ersetzt wird oder repariert werden kann.

Diese zwölfjährige (12) Garantie gilt nur, wenn das Gerät innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf bei der Warmup GmbH registriert wird. Die Registrierung kann online unter www.warmupdeutschland.de abgeschlossen werden.

Diese Garantie deckt nicht die Kosten für den Ausbau oder die Neuinstallation und gilt nicht, wenn von Warmup nachgewiesen wird, dass der Defekt oder die Fehlfunktion durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, durch unsachgemäße Installation oder durch Schäden verursacht wurde, die entstanden sind, während sich das Produkt im Besitz eines Verbrauchers befand. Die einzige Verantwortung von Warmup besteht darin, das Produkt innerhalb der oben genannten Bedingungen zu reparieren oder zu ersetzen. Wenn der Thermostat nicht mit einem Warmup Heizsystem installiert wird gilt eine Garantie von drei (3) Jahren. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf zugehörige Software wie Apps oder Portale (Plattformen).

WARMUP HAFTET NICHT FÜR VERLUSTE ODER SCHÄDEN JEGLICHER ART, EINSCHLIESSLICH JEGLICHER NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN, DIE SICH DIREKT ODER INDIREKT AUS DER VERLETZUNG EINER AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE ODER AUS EINEM ANDEREN FEHLER DIESES PRODUKTS ERGEBEN. DIESE GARANTIE IST DIE EINZIGE AUSDRÜCKLICHE GARANTIE, DIE WARMUP FÜR DIESES PRODUKT GEWÄHRT. DIE DAUER JEGLICHER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE, EINSCHLIESSLICH DER GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, IST HIERMIT AUF DIE ZWÖLFJÄHRIGE DAUER DIESER GARANTIE BESCHRÄNKT.

Diese Garantie hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Rechte.

Warmup



Warmup GmbH

www.warmupdeutschland.de de@warmup.com Tel: 04431 - 948 70 0 Fax: 04431 - 948 70 18

Warmup plc = 704 Tudor Estate = Abbey Road = London = NW10 7UW = UK Warmup GmbH = Ottostraße 3 = 27793 Wildeshausen = DE